ATR00002


G-ON
V-RESET
CKPI
H-SYN
CKPII
GPI NC
GPI OUT
GPII OUT


H-SYN
V-RESET
CK1
CK2
GPII NC


Explosion LAMP (1)
Explosion LAMP (2)


GUN LAMP 1
GUN MOTOR 1
GUN LAMP 2
GUN MOTOR 2
G-ON
MOTOR AND LAMP DRIVE


GPII GENERATION
CKPII
GPII OUT


CK1-II GENERATION
V-RESET
CKPII


GP-II GENERATION
H-SYN
GPII NC


CACTUS GENERATION
CACTUS OUT
CACTUS II
COMP-SYC
GPII OUT

| | | |